



MONTAGE : Bouchon réservoir Chrome antivol Réf. : 0201303



- 1/ S'assurer qu'il n'y a pas de collerette sur la goulotte.
- 2/ Retirer la collerette fournie en repoussant les verrous



- 3/ Placer la collerette avec les deux ergots face aux évidements de la goulotte.



- 4/ Faire tourner de $\frac{1}{4}$ de tour la collerette et rabattre les freins sur la goulotte.



- 5/ Insérer le bouchon en plaçant les deux ergots du bouchons en face de évidements de la collerette. Le bouchon doit se éclipser (sans avoir a utiliser la clef)
- 6/ Pour ouvrir, utiliser la clef qui déverrouillera les ergots de blocage