



## **MONTAGE :** Bouchon réservoir Chrome antivol Réf. : 0201304



**1/** S'assurer qu'il n'y a pas de collerette sur la goulotte.

**2/** Aligner en faisant tourner à la main (en exerçant une légère pression sur la rondelle en caoutchouc) la galette intérieure du bouchon.



**3/** Positionnez le bouchon sur la goulotte.

**4/** Faire tourner le bouchon de  $\frac{1}{4}$  de tour (il faut forcer pour tourner la position de verrouillage)



**5/** Pour déverrouiller le bouchon, insérer la clef et faites la tourner, puis faites tourner le bouchon  $\frac{1}{4}$  de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.